



# Owner's Manual

**RTP-1**

## **THERMAL PRINTER**



*Página en Español 9*  
*Page en Français 17*

*Please read and retain these instructions.  
To register your product, please go to [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com)  
USA-Customer Support Tab then Registration Tab.*

**[www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com)**



# **THERMAL PRINTER**



# CONTENTS

---

<b>Box Contents</b> .....	4
<b>Parts</b> .....	4
<b>Introduction</b> .....	5
<b>Safety Precautions</b> .....	5
<b>Operation</b> .....	6
<b>Specifications</b> .....	7
<b>Warranty</b> .....	8
<b>Contact Information</b> .....	8
<b>Página en Español</b> .....	9
<b>Page en Français</b> .....	17

## BOX CONTENTS

Thermal Printer, Printer Cable, Power Adaptor, Power Cord, User Manual, Starter Roll of Thermal Paper

## PARTS



## INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Royal Sovereign RTP-1 Thermal Printer. To ensure optimum performance, please read these instructions carefully before use.

## SAFETY PRECAUTIONS

The safety recommendations outlined in this section should be read and understood before operating this printer. Keep this information for future reference.

1. To prevent the possibility of electric shock, do not allow any liquids inside or around the printer.
2. Do not operate printer for any purpose other than its intended use.
3. Place the printer on a sturdy level work surface.
4. Do not operate printer if electrical plug or power cord is damaged.
5. The machine should be placed nearby an electrical outlet so that the outlet is easily accessible.
6. Do not alter the electric plug in any way.
7. Turn off the power when unattended or not in use. Unplug the machine before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
8. Keep printer out of direct sunlight and moisture.
9. Printer operates best at room temperature.

## OPERATION

### Indicators

When the power switch is turned on, the Red Power Indicator will light.

When printer is ready to print, the green Status Indicator will light. If the Status indicator is not lit, the printer is offline.

The green status indicator will blink if the paper cover is open, if the printer is out of paper, or if the paper roll is not inserted properly.

### Buttons

There are two buttons, Select (SEL) and Line Feed (LF) on the front panel of the printer.

### Printing Modes

The printer will automatically set to online mode when the power switch is turned on.

To switch to offline mode, press the SEL button until the green Status indicator turns off.

To switch to online mode, press the SEL button until the green Status indicator turns on.

If you press the SEL button during printing the printer will pause after finishing the current line. Press the SEL button again to continue printing.

### Paper Feeding

To feed paper first turn the printer offline by pressing the SEL button. Then press the LF button to feed the paper forward. Press the LF button again to stop paper feeding. When paper feeding is completed, press the SEL button to turn the printer back online to print.

### Installing Paper Rolls

To install a new roll of paper, first open the paper cover, then insert the roll of paper so that a small amount of paper sticks out through the paper exit slot. Close the paper cover. Feed paper forward to confirm the paper roll is inserted properly.

### Connection to Coin Sorter

Use the included printer cable to connect the Serial Connector on the back of the printer to the Printer Port on the back of the Royal Sovereign FS-44P Coin Sorter.



## SPECIFICATIONS

Model	RTP-1
Print Method	Direct Thermal Printing
Print Speed	2.5"/sec
Resolution	8 dots/mm, 384 dots/line.
Print Width	1.8"
Character per Line	32
Paper Type	2-1/4" Thermal Paper (max 2" diameter rolls)
Interface	standard serial interface
Power Supply	DC 7.5V/4A
Printer Size (L x W x H)	5.1" x 4.5" x 3.0"
Weight	0.9lbs.
Operation Environment	Temperature: 0~50°C, relative humidity: 0~80%

## LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for one year from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com) USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com) USA- Customer Support Tab.

For sales of product, parts or accessories please visit us at [www.royalfulfillmentcorp.com](http://www.royalfulfillmentcorp.com).

For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

### **ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.**

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA  
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

### **RS HOLLAND B.V.**

Industrieweg 6K, 4104AR, Culemborg, The Netherlands  
TEL : +31 (0)345 473 097 FAX : 31 (0)345 519 811

### **RS CANADA INC.**

1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA  
TEL : +1) 905-461-1095 FAX : +1) 905-461-1096  
TF # : +1) 866-961-6673

### **RS INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.**

30 Prime Drive, Seven Hills, NSW 2147, AUSTRALIA  
TEL : +61) 2-9674-2127 FAX : +61) 2-9674-2027

**[www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com)**



# Manual del Usuario

**RTP-1**

## IMPRESORA TÉRMICA



*Página en Español 9  
Page en Français 17*

*Por favor lea y conserve estas instrucciones. Para registrar su producto, por favor visite la página [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com) en la pestaña de Soporte a Clientes USA- y después la pestaña de Registro.*

**[www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com)**



# **IMPRESORA TÉRMICA**



# **CONTENIDO**

---

**Contenido del cuadro**

**Partes**

**Introducción**

**Precauciones de seguridad**

**Operación**

**Especificaciones**

**Garantía**

**Información de Contacto**

**Página en Español**

**Page en Français**

## CONTENIDO DE LA CAJA

Impresora térmica, Cable de impresora, adaptador de alimentación, cable de alimentación, Manual de usuario, inicio de rollo de papel térmico

## PARTES



## INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la impresora térmica de Royal Sovereign RTP-1. Para garantizar un rendimiento óptimo, por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las recomendaciones de seguridad descritas en esta sección deben ser leídas y comprendidas antes de operar esta impresora. Mantener esta información para futuras referencias.

1. Para evitar la posibilidad de choque eléctrico, no se permite cualquier líquido dentro o alrededor de la impresora.
2. No utilice impresora para cualquier finalidad distinta de su uso previsto.
3. Coloque la impresora en una superficie de trabajo nivel resistente.
4. No utilice impresora si enchufe eléctrico o cable de alimentación está dañado.
5. La máquina debe colocarse cerca de una toma de corriente eléctrica para que la salida sea fácilmente accesible.
6. No modifique el enchufe eléctrico de ninguna manera.
7. Gire la cámara cuando desatendida o no esté en uso. Desenchufe la máquina antes de moverlo o cuando no está en uso durante un período prolongado de tiempo.
8. Mantener la impresora fuera de la luz sol directa y la humedad.
9. Impresora funciona mejor a temperatura ambiente.

## OPERACIÓN

### Indicadores

Cuando el interruptor está activado, se encenderá el indicador de alimentación de la Red.

Cuando la impresora está lista para imprimir, el verde indicador de Estado se encenderá. Si no se enciende el indicador de Estado, la impresora está sin conexión.

El indicador de estado verde parpadeará si la cubierta de papel está abierta, si la impresora es de papel, o si el rollo de papel no está insertado correctamente.

### Botones

Hay dos botones, seleccione (SEL) y Line Feed (LF) en el panel frontal de la impresora.

### Modos de impresión

La impresora establecerá automáticamente al modo en línea cuando el interruptor está activado.

Para cambiar al modo sin conexión, pulse el botón SEL hasta que el indicador de estado verde se apaga.

Para cambiar a modo en línea, pulse el botón SEL hasta que el indicador de estado verde se enciende.

Si pulsas el botón SEL durante la impresión, la impresora se detendrá después de terminar la línea actual. Pulse el botón SEL nuevamente para continuar imprimiendo.

### Alimentación del papel

Para alimentar a papel primero convierta la impresora sin conexión presionando el botón SEL. Pulse el botón de LF para alimentar el papel hacia adelante. Pulse el botón LF nuevamente para detener la alimentación del papel. Cuando se completa la alimentación del papel, pulse el botón SEL para encender la impresora en línea para imprimir.

### Instalación de rollos de papel

Para instalar un nuevo rollo de papel, primero abra la cubierta de papel, a continuación, insertar el rollo de papel para que una pequeña cantidad de papel que sobresale a través de la salida de papel ranura. Cierre la cubierta de papel. Alimentar papel adelante para confirmar el rollo de papel está insertado correctamente.

### Conexión al clasificador de monedas

Utilice el cable de impresora incluye a conectar el conector serie situado en la parte posterior de la impresora en el puerto de impresora en la parte posterior de la Royal Sovereign FS-44 P moneda clasificador.



## SPECIFICATIONS

<b>Modelo</b>	<b>RTP-1</b>
Método de impresión	Impresión térmica directa
Velocidad de impresión	2.5' / seg.
Resolución	8 puntos/mm, 384 puntos/línea.
Ancho de impresión	1.8'
Caracteres por línea	32
Tipo de papel	2-1/4' Papel térmico (rollos de diámetro máximo de 2')
Interfaz	interfaz serie estándar
Fuente de alimentación	DC 7.5V / 4A
Impresora tamaño (L x w x H)	5.1' x 4.5' x 3.0'
Peso	0,9 libras.
Entorno de operación	Temperatura: 0 ~ 50 ° C, humedad relativa: 0 ~ 80%

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Esta garantía se aplica a la reparación o el reemplazo del producto en caso de que resulte defectuoso en su material o confección durante un año a partir la fecha de compra original. Esta garantía se extiende sólo al comprador original.

Esta garantía no se aplica a daños provocados por el maltrato, mal uso o un mantenimiento inapropiado de daños que se atribuyan a causas de fuerza mayor. Royal Sovereign International, Inc. (y sus empresas asociadas) no se hacen responsables por daños accidentales o resultantes de cualquier naturaleza. Esta limitación no se aplicará si usted vive en las áreas en las que no se permite la exclusión o la limitación de daños accidentales o consecuentes.

Los productos defectuosos para reparación o reemplazo en garantía no se pueden devolver sin el número de Autorización de devolución.

Para solicitar una Autorización para la devolución del producto del Departamento, entre en [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com), haga clic en la pestaña USA-Customer Support (atención al cliente para EE.UU.).

Los productos defectuosos deben ser devueltos al Departamento de devolución del consumidor de Royal Sovereign International, con franqueo prepago, con resguardo de compra y el pago del Envío y manipulación por devolución (cheque o giro postal). Una vez que el producto haya sido reparado o reemplazado, será devuelto al cliente.

Devuelva el producto defectuoso a la siguiente dirección con una descripción detallada del problema. Si es posible, empaquéte lo en la caja original. Pague los cargos de envío por anticipado.

Para obtener servicio fuera de la garantía o para ver las preguntas frecuentes, entre en [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com) y haga clic en la pestaña de USA-Customer Support (atención al cliente para EE.UU.).

Por ventas del producto, partes o accesorios, visítenos en [www.royalfulfillmentcorp.com](http://www.royalfulfillmentcorp.com).

Para servicio o ventas, póngase en contacto con su Departamento local de Royal Sovereign:

### **ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.**

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA  
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

### **RS HOLLAND B.V.**

Industrieweg 6K, 4104AR, Culemborg, The Netherlands  
TEL : +31 (0)345 473 097 FAX : 31 (0)345 519 811

### **RS CANADA INC.**

1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA  
TEL : +1) 905-461-1095 FAX : +1) 905-461-1096  
TF # : +1) 866-961-6673

### **RS INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.**

30 Prime Drive, Seven Hills, NSW 2147, AUSTRALIA  
TEL : +61) 2-9674-2127 FAX : +61) 2-9674-2027

**[www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com)**



# Le manuel du propriétaire

**RTP-1**



## **IMPRIMANTE THERMIQUE**

*Página en Español 9  
Page en Français 17*

*Veillez lire et conserver ces instructions.  
Pour enregistrer votre produit, veuillez aller à [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com) USA.  
Cliquez sur l'onglet de Support client puis l'onglet enregistrement.*

**[www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com)**



**IMPRIMANTE THERMIQUE**



# **CONTENU**

---

**Contenu de la boîte**

**Pièces**

**Introduction**

**Mesures de sécurité**

**Opération**

**Spécifications**

**Garantie**

**Information de contact**

**Página en Español**

**Page en Français**

## CONTENU DE LA BOÎTE

Imprimante thermique, câble de l'imprimante, adaptateur d'alimentation, cordon d'alimentation, Manuel de l'utilisateur, démarreur de rouleau de papier thermique

## PIÈCES



## INTRODUCTION

Je vous remercie pour l'achat de l'imprimante thermique de Royal RTP-1 souverain. Afin d'assurer un rendement optimal, lisez ces instructions attentivement avant des utiliser.

## MESURES DE SÉCURITÉ

Les recommandations de sécurité décrites dans le présent article doivent être lu et comprises avant cette imprimante de fonctionnement. Garder cette information pour référence future.

1. Pour prévenir la possibilité de choc électrique, ne permettent pas de tout liquide à l'intérieur ou autour de l'imprimante.
2. Ne fonctionnent pas d'imprimante pour d'autres fins que son utilisation prévue.
3. Placez l'imprimante sur une surface de travail niveau robuste.
4. Ne fonctionnent pas imprimante si prise électrique ou le cordon d'alimentation est endommagé.
5. La machine doit être placée à proximité d'une prise de courant pour que la sortie est facilement accessible.
6. Ne modifie pas la prise électrique d'aucune façon.
7. Mettez hors tension lorsque sans surveillance ou pas en usage. Débranchez la machine avant de le déplacer ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
8. Garder l'imprimante hors de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
9. Imprimante fonctionne mieux à la température ambiante.

## OPÉRATION

### Indicateurs

Lorsque l'interrupteur est activée, l'indicateur de puissance de rouge sera clair.

Lorsque l'imprimante est prêt à imprimer, le vert indicateur de statut sera la lumière. Si l'indicateur de l'État n'est pas allumé, l'imprimante est hors connexion.

L'indicateur d'état vert clignotera si la couverture de papier est ouverte, si l'imprimante est de papier, ou si le rouleau de papier n'est pas inséré correctement.

### Boutons

Il y a deux boutons, sélectionnez (SEL) et la ligne d'alimentation (LF) sur le panneau avant de l'imprimante.

### Modes d'impression

L'imprimante établira automatiquement à la mode en ligne lorsque l'interrupteur est activée.

Pour basculer en mode hors connexion, appuyez sur le bouton SEL jusqu'à ce que l'indicateur d'état vert s'éteint.

Pour passer en mode en ligne, appuyez sur le bouton SEL jusqu'à ce que l'indicateur d'état vert s'allume.

Si vous appuyez sur le bouton SEL lors de l'impression l'imprimante fera une pause après avoir terminé la ligne actuelle. Appuyez sur le bouton SEL à nouveau pour continuer l'impression.

### Alimentation papier

Pour nourrir papier passe tout d'abord l'imprimante hors ligne en appuyant sur le bouton SEL. Appuyez sur le bouton de LF à nourrir le papier avec impatience. Appuyez sur le bouton de LF à nouveau pour arrêter l'alimentation papier. Lorsque l'alimentation papier est terminée, appuyez sur le bouton SEL à transformer en ligne, l'imprimante pour imprimer.

### Installation de rouleaux de papier

Pour installer un nouveau rouleau de papier, d'abord ouvrir la couverture de papier, puis d'insérer le rouleau de papier afin qu'une petite quantité de papier bâtonnets de par la sortie papier Slot. Fermez la couverture de papier. Alimentation papier avant de confirmer le rouleau de papier est inséré correctement.

### Connexion à la pièce trieur

Utilisez le câble de l'imprimante inclus pour connecter le connecteur série sur l'arrière de l'imprimante pour le Port imprimante sur le dos de la trieuse de monnaie Royal Sovereign FS-44 P.



## SPECIFICATIONS

Modèle	RTP-1
Procédé d'impression	Impression thermique directe
Vitesse d'impression	2.5"/sec
Résolution	8 points/mm, 384 points/ligne.
Largeur d'impression	1.8"
Caractères par ligne	32
Type de papier	2-1/4 "Papier thermique (diamètre rouleaux de max 2")
Interface	interface série standard
Alimentation électrique	DC 7.5V/4A
Taille de l'imprimante (L x w x H)	5.1 "x 4,5 po x 3.0. »
Poids	0,9 lb.
Environnement d'opération	Température: 0 ~ 50 ° C, humidité relative: 0 ~ 80 %

## GARANTI RESTREINTE DE UN AN

Cette garantie s'applique au remplacement ou à la réparation du produit défectueux, soit en matériel ou en qualité d'exécution pendant de un an à partir de la date de l'achat original. Cette garantie est allongée pour l'acheteur original seulement.

Cette garantie est nul et sans effets s'il y a abus, mauvais usage, entretien incorrecte ou dommage attribue en cas de force majeure. La Royal Sovereign International, Inc. (e ses sociétés associées) ne sont aucunement responsables découlant d'incidents de dommages de tout nature que ce soit. Ces limites ne s'appliqueraient pas si vous résidez dans des régions ou l'on ne permet pas l'exclusion de dommage imprévu ou découlant de quoi que ce soit.

Les produits défectueux pour remplacement ou réparation sous garantie ne peuvent pas être retournés sans numéro d'autorisation de retour. Veuillez vous rendre à [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com) USA-Onglet Customer Support (Support clientèle) pour faire une demande d'autorisation de retour de produit au bureau.

Les produits défectueux doivent être retournés au service de retour des consommateurs de Royal Sovereign International, fret payé d'avance, avec preuve d'achat et paiement des frais de manipulation et d'expédition de retour (chèque ou mandat). Le produit sera retourné au client après la réparation ou le remplacement.

Le retour de produit défectueux doit être envoyé à l'adresse suivante incluant une description détaillée du problème. S'il est possible renvoyé dans la boîte originale. Assurez-vous de prépayer les frais de l'expédition.

Pour les services hors garantie ou les questions souvent posées, veuillez vous rendre à [www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com) USA-Onglet Customer Support (Support clientèle).

Pour la vente de produits, de pièces ou d'accessoires, veuillez vous rendre à [www.royalfulfillmentcorp.com](http://www.royalfulfillmentcorp.com).

Pour service ou ventes contactez le bureau de la Royal Sovereign :

### **ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.**

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA  
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

### **RS HOLLAND B.V.**

Industrieweg 6K, 4104AR, Culemborg, The Netherlands  
TEL : +31 (0)345 473 097 FAX : 31 (0)345 519 811

### **RS CANADA INC.**

1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA  
TEL : +1) 905-461-1095 FAX : +1) 905-461-1096  
TF # : +1) 866-961-6673

### **RS INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.**

30 Prime Drive, Seven Hills, NSW 2147, AUSTRALIA  
TEL : +61) 2-9674-2127 FAX : +61) 2-9674-2027

**[www.royalsovereign.com](http://www.royalsovereign.com)**