



Owner's Manual

RSB-1510



Please read and retain these instructions. To register your product, please go to www.royalsovereign.com USA. Click the customer Support Tab, then Registration Tab www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

2015.09

CONTENTS

LED sign, power adapter, hang chain, and hooks.

Setting up your Display Message Sign incredibly simple. You will need:

- Your Display Message Sign
- Android™ 4.0 device or later; or
- an iOS device for iPhones, 4S or newer

IOS DEVICES

Step 1:

On your mobile device, download and install the latest App from the Apple® App Store by searching for "Royal Sovereign" or "Scrolling Message".

Step 2:

Ensure your Bluetooth setting on the iOS device is enabled ('ON')

Step 3:

a) Launch the App on your iOS device. Ensure that the Display Message Sign device is plugged in to a power outlet.


Note: when initially plugged in the default message will read **Display Message Sign.**

b) Pair the Display Message Sign device to the correct sign/signal.


The paired device you need to connect will begin with 'RG-BLE-12_4' followed by a 4 digit suffix number. (Note: The 4 digit suffix number allows you to connect and use more than 1 Display Message Signs at one time. Each Display Message Sign has a unique four digit suffix number). Enter the factory default password '000', followed by pressing OK.

Note: This password is user selectable and can be changed to any 3 numeric number.


c) Press the confirm button to enter the Display Message Sign App.




Step 2



Step 3 a



Step 3 b



c



Step 4

ANDROID DEVICES

Step 1:

On your mobile device, download and install the latest App from the Google Play Store by searching for "Royal Sovereign" or "Scrolling Message".

Step 2:


Ensure your Bluetooth setting on the Android device is enabled ('ON')

Step 3:


a) Launch the App on your Android device. Ensure that the Display Message Sign device is plugged in to a power outlet. Your Display Message Sign is secured, Enter the four digit passcode "1234".

Note: when initially plugged in the default message will read Display Message Sign.


b) Pair the Display Message Sign device to the correct sign/signal. The paired device you need to connect will begin with 'RG-BLE-12_3' followed by a 4 digit suffix number. (Note: The 4 digit suffix number allows you to connect and use more than 1 Display Message Signs at one time. Each Display Message Sign has a unique four digit suffix number). Enter the factory default password '000', followed by pressing OK.




Step 2




Step 3 a



b1



b2



c

Note: This password is user selectable and can be changed to any 3 numeric number.

c) Press the confirm button to enter the Display Message Sign App.

Step 4:

You have successfully set up Display Message Sign. You are now in the main screen of the Display Message Sign APP. Customize your Display Message Sign by creating your own message or playlist. Use the settings option to turn the Display Message Sign ON/OFF using your APP or change your three digit passcode (Default code of 000).

Refer to Quick Reference Guide - About the APP



Step 4



RESETTING OR RESTORING YOUR PASSWORD

There is a green button located at the top left hand side of the display message sign. Press and hold this button for 5 seconds to reset the default password back to "000".

Note: Resetting your password only resets the password. Your messages and playlist will be maintained.

SPECIFICATIONS

Model	RSB-1510
Messenger	1-99 up to 99 characters per message
Number of Characters	14 characters on screen at one time
Setting	Programmable Entry Animation (Right to Left, Down, Up, Blink)
Delay	Selectable
Speed Control	Fast / Slow
Color Settings	Red, Orange, Green. Set Individually or Using Custom Setting Options
Adaptor	12V 2A cULus (included)
Material	ABS Plastic
Installation	Hang Chain (hardware included)

LIMITED 12 MONTHS WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for 12 months from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature.

This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab.

For sales of product, parts or accessories please visit us at www.royalsovereign.com.

For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC. RS INTERNATIONAL CANADA INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL : +1) 800-397-1025

FAX : +1) 201-750-1022

www.royalsovereign.com

5610 Timberlea Blvd, Mississauga Ontario L4W 4M6 CANADA

TEL : +1) 905-461-1095 TF : +1) 866-961-6673

FAX : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.ca

Because our products are subject to continuous improvement, Royal Sovereign International Inc., and its subsidiaries reserves the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation. E&OE

Manuel de l'utilisateur

RSB-1510



Veillez lire et conserver ces directives.
 Pour enregistrer votre produit,
 allez sur www.royalsovereign.com aux É.-U.
 Cliquez sur l'onglet Soutien, puis sur l'onglet Enregistrement.
www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

2015.09

CONTENU

Enseigne à DEL, bloc d'alimentation, chaînon de suspension, crochets, et vis.

Il est incroyablement facile de régler votre panneau messenger. Vous avez besoin de ce qui suit :

- Votre panneau messenger;
- Un appareil Android^{MC} 4.0 ou plus récent;
- Un appareil iOS (pour les iPhones, 4S ou plus récent).

APPAREILS IOS

Étape 1 :

Téléchargez et installez l'application Royal Sovereign la plus récente sur votre appareil mobile depuis l'App Store d'Apple^{MD} en recherchant « Royal Sovereign » ou « messenger défilant ».

Étape 2 :

Veillez à ce que votre réglage Bluetooth soit activé (ON).

Étape 3 :


a) Mettez l'application en marche sur votre appareil iOS. Assurez-vous que le panneau messenger est branché dans une prise de courant.

Remarque : La première fois que vous branchez le panneau, le message suivant sera affiché : **Display Message Sign.**


b) Jumelez le panneau d'affichage de messages au panneau approprié. Le nom du dispositif jumelé que vous devez connecter commencera par « RG-BLE-12_4 » suivi d'un suffixe numérique à quatre chiffres. (Remarque : Le suffixe numérique à quatre chiffres vous permet d'effectuer la connexion et d'utiliser plus d'un panneau d'affichage de messages à la fois. Chaque panneau d'affichage de messages comporte un suffixe numérique à quatre chiffres unique).

c) Entrez le mode de passe par défaut du fabricant « 000 », puis pressez OK.


Remarque : Ce mot de passe est au choix de l'utilisateur et peut être remplacé par n'importe quel nombre de trois chiffres.



Étape 2



Étape 3 a



d



Étape 4

APPAREILS ANDROID

Étape 1 :

Téléchargez et installez l'application Royal Sovereign la plus récente sur votre appareil mobile depuis l'App Store d'Apple^{MD} en recherchant « Royal Sovereign » ou « messenger défilant ».

Étape 2 :


Veillez à ce que votre réglage Bluetooth soit activé (ON).

Étape 3 :


a) Mettez l'application en marche sur votre appareil Android. Assurez-vous que le panneau messenger est branché dans une prise de courant. Entrez le mot de passe de quatre chiffres « 1234 ».

Remarque : La première fois que vous branchez le panneau, le message suivant sera affiché : **Display Message Sign.**


b) Jumelez le panneau d'affichage de messages au panneau approprié. Le nom du dispositif jumelé que vous devez connecter commencera par « RG-BLE-12_3 » suivi d'un suffixe numérique à quatre chiffres. (Remarque : Le suffixe numérique à quatre chiffres vous permet d'effectuer la connexion et d'utiliser plus d'un panneau d'affichage de messages à la fois. Chaque panneau d'affichage de messages comporte un suffixe numérique à quatre chiffres unique). Votre panneau messenger est sécurisé.




Étape 2



Étape 3a



Étape 3 B



C



d

c) Entrez le mode de passe par défaut du fabricant « 000 », puis pressez OK.

Remarque : Ce mot de passe est au choix de l'utilisateur et peut être remplacé par n'importe quel nombre de trois chiffres.

Étape 4 :

Vous devriez avoir réglé le panneau messenger avec succès. Vous êtes maintenant dans l'écran principal de l'application du panneau messenger. Personnalisez votre panneau messenger en créant votre message ou votre liste de lecture. Utilisez l'option de sélection des réglages pour mettre en MARCHE/ARRÊT le panneau messenger à l'aide de votre application ou pour modifier votre mot de passe à trois chiffres (le mot de passe par défaut est 000).

Veillez consulter le guide de référence rapide - À propos de l'application



Step 4

RÉINITIALISER OU RESTAURER VOTRE MOT DE PASSE

Si vous souhaitez réinitialiser ou avez oublié votre mot de passe, vous pouvez choisir l'option « réinitialiser le mot de passe du fabricant ». Un petit bouton vert se trouve sur le côté droit du panneau messenger. Pressez ce bouton et tenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le mot de passe par défaut à « 000 ».

Remarque : La réinitialisation de votre mot de passe réinitialise uniquement le mot de passe. Vos messages et votre liste de lecture resteront les mêmes.



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	RSB-1510
Messageur	Jusqu'à 99 messages, 99 caractères par message
Nombre de caractères	14 à l'écran en même temps
Réglage	Entrée de l'animation programmable (options de droite à gauche, haut, bas, clignotant)
Délai	Réglable
Commande de vitesse	rapide / lent
Réglages de la couleur	Rouge, orange, vert. Réglage individuel ou utilisation personnalisée Options de réglage
Adaptateur	12 V c.c. 2mA cULus (inclus)
Matériau	Plastique ABS
Cordon de suspension	pour l'installation (accessoires inclus)

GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

Cette garantie prévoit la réparation ou le remplacement d'un produit comportant un vice matériel ou de fabrication pendant 12 mois à partir de la date de l'achat initial. La garantie n'est offerte qu'à l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'abus, le mésusage, l'entretien inapproprié ou les dommages attribuables aux calamités naturelles. Royal Sovereign International, Inc. (et ses filiales) n'accepte aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou indirects, quelle que soit leur nature. Cette restriction ne s'applique pas si vous résidez dans une région qui ne permet pas l'exclusion ou la restriction des dommages consécutifs ou indirects.

Les produits défectueux couverts par la garantie en vue de la réparation ou du remplacement ne peuvent pas être retournés sans un numéro d'autorisation de retour. Veuillez consulter le www.royalsovereign.com, USA et cliquez sur l'onglet Customer Support pour présenter une demande pour une autorisation de retour pour un produit de bureau.

Les produits défectueux doivent être expédiés au service à la clientèle de Royal Sovereign International, port payé, et accompagnés d'une preuve d'achat et du paiement des frais de port et de manutention pour le retour (chèque ou mandat postal). Suivant la réparation ou le remplacement, le produit sera retourné au client.

Retournez le produit défectueux à l'adresse ci-dessous, accompagné d'une explication détaillée du problème. Lorsque cela est possible, retournez le produit dans son emballage d'origine. Veuillez payer à l'avance les frais d'expédition.

Pour un service non couvert par la garantie et pour consulter une foire aux questions, veuillez accéder au www.royalsovereign.com, USA, onglet Customer Support.

Pour la vente de produits, de pièces et d'accessoires, veuillez accéder au www.royalsovereign.com.

Pour le service ou les ventes, veuillez communiquer avec votre bureau local de Royal Sovereign.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 É.-U.

TÉL. : 1-800-397-1025

TÉLÉC. : 1-201-750-1022

www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

5610, boul. Timberlea, Mississauga (Ontario) L4W 4M6 CANADA

TÉL. : 1-905-461-1095 SANS FRAIS : 1-866-961-6673

TÉLÉC. : 1-905-461-1096

www.royalsovereign.ca

Retournez le produit défectueux à l'adresse ci-dessous, accompagné d'une explication détaillée du problème. Lorsque cela est possible, retournez le produit dans son emballage d'origine. Veuillez payer les frais d'expédition à l'avance.